

りょうのにゅうりょく ANA（アナ）

ひかりセンサー、おんどセンサー、ボリュームなどをIchigoJamのIN2にせつぞく。

0から1023までのかずでひょうじされます。

```
10 ?ANA(2) : WAIT10 : GOTO10+
RUN+
```

センサーをいろいろいじって、かずがどうかわるかかんさつしてみよう。

かずが500よりおおきいときにLEDをひからせるには

```
10 ?ANA(2) : LED ANA(2)>500 : GOTO10+
+
```

かずが400よりちいさいときにLEDをひからせるには

```
10 ?ANA(2) : LED ANA(2)<400 : GOTO10+
+
```

かずが800よりおおきくなるまでまつには

```
10 ?ANA(2) : IF ANA(2)<800 GOTO10+

```

ANA(2)が800よりちいさいときは、ずっと10ぎょうをぐるぐるくりかえして、こえたらおわって、OKができる。

500よりおおきくなるまでまってBEEP、400よりちいさくなるまってBEEPをくりかえす

```
10 ?ANA(2) : IF ANA(2)<500 GOTO10+
20 BEEP 5+
30 ?ANA(2) : IF ANA(2)>400 GOTO30+
40 BEEP 15+
50 GOTO 10+
```

やってみよう！

1. ひかりセンサーをつかって、くらくなったらLEDをつけよう
2. おんどセンサーをつかって、あたたかくなったらLEDをつけよう
3. IchigoJamのBTNにセンサーをつないで、ANA(0)であたいがかわるのをみてみよう
4. 2つのセンサーがりょうほうたかいときにおとをならそう
5. センサーのあたいでグラフをかいてみよう